




1. Kijelző és funkciógombok



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Bekapcsolt állapot | 11 Belép gomb |
| 2 Jel küldés kijelző | 12 Óra gomb |
| 3 Irányított ventiláció | 13 SET |
| 4 Model kód | 14 Időzítés bekapcsolása |
| 5 Hőmérsékletszabályzó "-" gomb | 15 Gyros fűtés gomb |
| 6 Mode gomb | 16 Ventilátor |
| 7 Automata | 17 Levegő fújás iránya |
| 8 Bekapcsoló gomb | 18 Hőmérséklet "+" |
| 9 Gyros hűtés gomb | 19 Ventilátor kijelző |
| 10 Időzítés kikapcsolása | 20 Hőmérséklet kijelző |


2. Elem behelyezése

Távolítsa el az elemtartó fedelet és helyezze be az elemet (2db AA elem), majd helyezze vissza a fedelet. Akijelző bal sarkában megjeleni az óra.

3. Programozás

A: automata kereső.

- Kapcsolja be a légkondicionálót és a távirányítót irányítsa közvetlenül rá
- Tartsa lenyomva a "SET" gombot, míg a kód a mód ablakban meg nem változik. Ekkor engedje el a gombot. A rendszer automatikus keresésre vált, és a kód két másodpercenként egy egységgel növekszik. Figyelje a légkondicionálót. Folytassa a keresést, míg a légkondicionáló automatikusan be/ki nem kapcsol. A beállítás befejezéséhez nyomja le az "ENTRY" gombot.



B: direct kód bevitele.

- Vegye elő a kódtáblázatot és keresse ki készüléke gyártóját, a gyártó mellett szereplő kódot a következőképpen vihethi be a készülékbe:.
- Tartsa lenyomva a "SET" gombot (kb. 3 másodpercig) míg a kód villogni nem kezd a kijelzőn. Nyomja a hőmérséklet "+" vagy "-" gombot, míg a választani kívánt kód meg nem jelenik.
- Majd nyomjon "ENTER" és a "code" villogása megszűnik, a bevitt kódot a távirányító eltárolja.
- Próbálja ki, hogy a távirányító az eltárolt kóddal megfelelően működteti a készüléket, ha nem, ismétlje meg a b-d pontokat és vigyen fel egy új kódot.

4. Időzítés

Nyomja meg a "Timing on" gombot és 1 óránként tudja növelni az időzítést. A kijelzőről leolvashatja a pontos időt, amikor a légkondi bekapcsol. A "Timing off" gomb megnyomásával állíthatja be az automata kikapcsolást. 15 óras időzítés állítható be.

5 Gyors hűtés / fűtés funkció

A "Fast cool" gomb megnyomásával automatikusan 21C fokra áll a légkondi, a "Fast heat" gombbal pedig automatikusan 27C fokos levegőt fúj.

6. Megjegyzés

Ha a távirányító hosszú ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, mert az elem kifolyása a távirányító meghibásodását okozhatja.

Biztonsági előírások:

Meghibásodás esetén a javítást bizza minden esetben szakemberre.

Jótállás:

Jótállást a gyártó csak a termék rendeltetésszerű használata esetén vállal.

Applicable brand and code list

BRAND	CODE	BRAND	CODE
AKIRA	796-797	GALANZ	140-149
AUX	180-199	GREE	000,020-039
AUCMA	210-229	GEER	342-343
AIDELONG	293-295	GLEE	280
AITE	296-299	GUQIAO	344
AOLI	300	GUANGDA	345-346
AOKE	301-302	HAIER	001-019
BAIXUE	299	HICON	391-392
BEIJINGJINGDIAN	304	HITACHI	640-659
BOERKA	305-306	HISENSE	230-239
BORLER	307	HONGYI	347
BOSHIGAO	308-309	HUABAO	100-109
BOSHI	310	HUALING	150-169
BIG-THUMB	331	HUAGAO	348
CAIXING	311	HUAWEI	281
CARRIER	690-699	HUAKE	349-350
CHANGLING	312-323	HUAMEI	351-352
CHANGHONG	060-079	HUANGHE	353
CHANGFENG	190	HUIFENG	354-356
CHENGYUAN	324	HUIFENG	357
CHUANGHUA	325-328	HYUNDAI	780-789
CHUNLAN	170-179	INYCIN	475-483
CHIGO	080-099	JIALE	358
CONROWA	337-341	JIANGNAN	359
CORONA	760-769	JMSTAR	360
CHANGFU	835-838	JINBEIJING	361-362
DAEWOO	332-333	JINDA	491-492
DAIKIN	740-759	JINSONG	363-365
DAJINXING	329,330	JOHNSO	282
DAOTIAN	821-824	KANGLI	368-370
DONGXINBAO	260-268	KELONG	110-119
DONGXIA	334-335	KLIMATAIR	797-800
DUNAN	336	KONKA	366-367
ELECTROLUX	471-474	KRIS	804-805
FEILU	240-249	KT02_D001	283
FEIGE	829-830	KT02_D002	284
FRESTECH	270-279	KTY001	285
FUJITSU	700-719	KTY002	286
GOLDSTAR	303	KTY003	287

Applicable brand and code list

BRAND	CODE	BRAND	CODE
KTY004	288	SHUANGLU	416-418
KTY005	289	SIGMA	447
LIANGYU	780	SOGO	291
LG	600-609	SOVA	292
LITTLESWAN	453	SONGXING	419
LIKEAIR	386-387	SOVA	420
LOREN-SEBO	801-803	SOYEA	421-422
MCQUAY	790-795	SRTC	423
MD	040-059	SUNBURG	817-820
MEILING	389-390	TCL	120-139
MINGXING,BOYIN	290	TECO	831-834
MITSUBISHI	551-599	TIANYUAN	425-428
NATIONAL	660-690	TIANJINKONGTIAO	424
NISO	497	TOBO	250-269
NISO	398-399	TONGLI	429-430
NIKKO	810-811	TOSHIBA	630-639
PANSONIC	660-689	TOYO	825-828
PANDA	464-466	TRANE	812-816
PINSHANG,XINHUABAO	290	UNI-AIR	368-369
QIXING	393	UTTLEDUCK	454-456
RAYBO	371-383	WANBAO	431-433
ROWA	383-385	WEILI	434-443
RICAI	394	WEITELI	444
RIJIANG	395-397	WHIRLPOOL	770-774
SACON	414	WUFENG	445-446
SANZUAN	190	XILENG	448-449
SANYO NEC	500-550	XINLE	457-460
SAMSUNG	610-629	XINLING	461
SAST	450-452	XINGHE	462-463
SERENE	499	YAIR	467-471
SHARP	720-739	YAOMA	470
SHAMEI	400	YIDONG	499
SHANXING	401-402	YORK	775-779
SHANGLING	403-409	YUTU	484-490
SHENBAO	410-411	ZHONGYI	493-494
SHENGFENG	412	ZUODAN	495
SHENGFENGFEILU	413	OTHER	496,498
SHINING	415		806-809
SHINCO	200-209		839-999

※ This company reserves the right to interpretation of the User's Manual. Design and technical parameters may vary without notice.